



Gebruikerskaart

Balansventilatie met warmtewisselaar (WTW)

Met deze handleiding informeren we u over het gebruik en onderhoud van de technische installatie in uw woning. Heeft u een storing of een klacht? Lees dan eerst de gebruikershandleiding van uw toestel.

Balansventilatie met warmtewisselaar

Uw woning wordt geventileerd door een wtw-unit: een ventilatie-unit met warmteterugwinning. Een wtw-unit bestaat uit een ventilatie-unit, inblaaspunten en afzuigpunten. De elektrische motor in de wtw-installatie zuigt voortdurend lucht van buiten naar binnen. In de wtw-unit wordt deze relatief koele buitenlucht door middel van een warmtewisselaar opgewarmd met de warme lucht die al in uw woning aanwezig is. Vervolgens wordt het via de inblaaspunten in de woning verdeeld. Vervuilde lucht wordt afgezogen via de afzuigpunten. Op deze manier ontstaat een luchtstroom in huis die voortdurend ververscht wordt. Zo heeft u thuis altijd frisse lucht, terwijl het u vrijwel geen extra energie kost om deze op te warmen.

In de wtw-unit zitten twee filters. Die moet u af en toe stofzuigen en regelmatig vernieuwen. De ventilatieventielen in het plafond of de wand kunt u zelf schoonmaken met mild schoonmaakmiddel. Let er wel op dat u ze op dezelfde stand weer terugplaatst.

CO2-sensor in de hoofdslaapkamer en/of woonkamer

Wanneer het systeem is uitgerust met een CO2-sensor, gaat aansturing van de ventilatie volledig automatisch. De CO2-sensor meet de luchtkwaliteit en geeft een seintje aan uw wtw-unit dat er extra geventileerd moet worden.

Handmatige bediening of timer

Als u gaat koken of douchen is het belangrijk dat u krachtig afzuigt. Wanneer u een timer gebruikt in de badkamer, houd er rekening mee dat u ook na het douchen de afzuiger nog enige tijd laat afzuigen.

Raadpleeg handleiding fabrikant

Voor een nauwkeurige beschrijving van het type ventilatiesysteem dat in uw woning zit, bekijkt u de handleiding van het systeem.

Kanalenreiniging

Breman biedt als service kanalenreiniging aan. Ventilatiekanalen raken langzaam vervuild door het transporteren van vocht en vieze lucht. Voor een gezonde leefomgeving is professionele reiniging eens in de 5 jaar noodzakelijk. Wij reinigen met poederreiniging. Daarbij wordt er met behulp van perslucht reinigingspoeder door de ventilatiekanalen verspreid. Door deze krachtige manier van reinigen, worden zelfs de meest vervuilde kanalen schoon. Na het reinigen blijft er een antistatische laag achter, waardoor nieuw vuil zich minder snel hecht. Het product is milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. Wilt u gebruikmaken van deze service, neem dan contact op met: 0800 – 422 22 44.

Storingen

Probeer bij een storing eerst uw toestel te resetten. Dit doet u door de stekker even uit het stopcontact te halen en hem er dan weer in te steken. Doet het probleem zich nog steeds voor, ga dan het volgende na:

1. Is er spanning? (controleer de zekeringen en/of aardlekschakelaar in uw meterkast.
2. Controleer of de filters in uw wtw-unit schoon zijn. Als dat niet zo is, maak ze dan schoon.
3. Batterij leeg? Vervang deze dan.
4. Is de ventilatie op de juiste stand ingesteld?

Voor dringende storingen of klachten kunt u 's avonds en in het weekend contact opnemen met onze storingslijn.

Bel hiervoor: 0900 821 21 74 (lokaal tarief).





User guide



Balanced ventilation with heat exchanger (HRV)



We have used this manual to inform you about how to use and maintain the technical installation in your home. Do you have a malfunction or a complaint? Then first read the user manual for your appliance.

Balanced ventilation with heat exchanger

Your home is ventilated using an HRV unit: a ventilation unit with heat recovery. An HRV unit consists of a ventilation unit, inflow points and extraction points. The electric motor in the HRV installation continuously sucks in outdoor air. Once inside the HRV unit, a heat exchanger uses the warm air already inside your home to heat up this relatively cool outdoor air. It is then spread throughout your home via the inflow points. Dirty air is extracted via the extraction points. This helps to create a flow of air that is continuously refreshed. This means you will always have fresh air in your home, and will need almost no energy to heat it.

The HRV unit contains two filters. They must be occasionally cleaned with a vacuum cleaner, and renewed on a regular basis. You can use a mild cleaning product to personally clean ventilation valves in ceilings or walls. But make sure that you put them back in the same position.

CO2 sensor in the master bedroom and/or living room

If the system is equipped with a CO2 sensor, ventilation will take place automatically. The CO2 sensor measures the quality of the air, and will power the HRV unit if extra ventilation is needed.

Manual operation or timer

It is important to ventilate properly if you are going to cook or have a shower. If you use a timer in the bathroom, bear in mind that the extractor fan should also be activated for a while after you have showered.

Refer to manufacturer's user manual

For an accurate description of the ventilation system in your home, please refer to the user manual that accompanies the system.

Duct cleaning

Breman offers a duct cleaning service. The transported moisture and dirty air can cause ventilation ducts to become dirty over time. To ensure a healthy living climate, professional cleaning is needed once every 5 years. We clean ducts with cleaning powder. This means we use compressed air to spread cleaning powder through the ventilation ducts. This powerful cleaning method makes it possible to clean even the most dirty ventilation ducts. Once the ducts have been cleaned, an antistatic layer is left behind, which helps to reduce the build-up of dirt. The product is environment friendly and biodegradable. If you would like to use our service, please contact: 0800 – 422 22 44.

Malfunctions

If a malfunction is encountered, first try resetting your appliance. Do this by briefly removing the plug from the power socket and putting it back in again. If the problem has not been resolved, then do the following:

1. Is there current? (check the fuses and/or earth leakage circuit breaker in your meter box).
2. Check if the filters in your HRV unit are clean. Clean them if this is not the case.
3. Is the battery flat? Then replace it.
4. Is the ventilation system in the correct mode?

For urgent malfunctions or complaints, you can contact our malfunctions hotline in the evening or during the weekend.

Do so by calling: 0900 821 21 74 (local rate).

