



Gebruikerskaart



Comfortabel wonen



Luchten van uw woning

WTW (warmte terugwinning) ventilatie in de winter

Met een wtw-unit is er altijd ventilatie in uw woning. Het openzetten van ramen en deuren is niet nodig. Doet u de ramen wel open dan verliest u kostbare warmte. De wtw-installatie zorgt ervoor dat er een constante stroom is van verse lucht. Die wordt verwarmd in de installatie. Heeft u veel vocht in huis, zet dan de ventilatie een standje hoger.

WTW (warmte terugwinning) ventilatie in de zomer

Met uw wtw-unit hoeft u tijdens de warme zomerdagen uw ramen niet te openen. De warme lucht die van buiten wordt aangezogen, wordt afgekoeld door de koelere luchtstroom die naar buiten gaat. Het is niet zo dat uw woning extra gekoeld wordt, maar de warme lucht wordt dus gekoeld met de koelere lucht die uit de woning komt. 's Avonds en 's ochtends kunt u de ramen en deuren wel openzetten om extra koele lucht de woning in te krijgen.





User guide



Comfortable living



Ventilating your home

HRV (heat recovery) ventilation in the winter

An HRV unit ensures constant ventilation in your home. It is not necessary to open windows and doors. You will lose valuable heat if you open the windows. The HRV unit will ensure a constant flow of fresh air, which is heated within the installation. If there is a lot of moisture in your home, use a higher ventilation setting.

HRV (heat recovery) ventilation in the summer

Thanks to the HRV unit, there is no need for you to open your windows on hot summer days. The warm air that is sucked from outside is cooled down by the cooler air flow that goes in the opposite direction. There will be no extra cooling in your home, but the warm air will be cooled using the cooler air that leaves your home. You can open windows and doors in the evening and morning, so extra cool air enters your home.