

# Handleiding voor mechanische ventilatie installatie



## **INSTALLATIE GEBRUIKERS HANDLEIDING**

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Voorwoord</b> | 3 |
|------------------|---|

### **Ventilatie**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| A. Ventilatie               | 4 |
| B. Garantie - Onderhoud     | 5 |
| C. Klachten en/of storingen | 5 |

## **INSTALLATIE GEBRUIKERS HANDLEIDING**

### Voorwoord:

Om u als bewoner zo goed mogelijk te informeren over het gebruik en onderhoud van de technische installatie in uw woning hebben wij deze handleiding voor u samengesteld.

Bij storingen of klachten eerst dit boekje raadplegen.  
In dit boekje vindt u de basisinstructies.

Voor de installatiedelen die niet in dit boekje zijn beschreven  
adviseren wij u om de gebruikersinstructie van het betreffende toestel te lezen.

## A. Ventilatie

Uw woning is uitgevoerd met een mechanisch ventilatie systeem. Hierin kunnen we onderscheid maken in 2 systemen,

Mechanische afzuig ventilatie;  
WTW Warmteterugwin ventilatie installatie.

Uw woning is uitgevoerd met een ventilatie installatie voorzien van warmteterugwin.

### **WTW Warmteterugwin ventilatie installatie:**

In de woning is een warmte terugwin ventilatie box aangebracht die de vervuilde of vochtige lucht uit het vertrek afvoert/afzuigt en gelijktijdig verse buitenlucht toevoert. De warmte afkomstig van de afgezogen lucht uit de woning wordt via een warmtewisselaar overgebracht op de verse buitenlucht die wordt toegevoerd in de verblijfsruimten. De warmte in de woning gaat dus niet verloren maar wordt hergebruikt! Dit zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing en een prettig binnenklimaat, zonder koude tocht of hinderlijke luchtstromen.

Alvorens deze lucht wordt ingeblazen in de woning wordt deze eerst door een filter geleid. Deze filters moeten met enige regelmaat worden gereinigd dan wel vervangen worden. Het filter hoeft pas te worden gereinigd indien dit wordt aangegeven door permanent verlicht rode LED op het toestel. volg hiervoor de instructies op de sticker welke aan de binnenzijde van de filterdeur is geplaatst.

In de woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer, toilet, berging, wasmachine opstelplaats kunt u een ventilatieventiel vinden die afgesteld is op de berekende hoeveelheid af te zuigen lucht.

U kunt deze ventielen uitnemen om ze te reinigen met een sopje, maar zorg ervoor dat de afstelling niet veranderd wordt. Dit geldt ook voor de plaats van het bewuste ventiel. Zorg ervoor dat het ventiel van b.v. de keuken ook teruggeplaatst wordt in de keuken en niet b.v. op zolder, iedere ruimte heeft zijn specifieke ventilatie behoefte.

In de loop der jaren vervuild ook het kanalenstelsel, dat is logisch door de ventielen wordt lucht afgezogen waar ook met name stofdeeltjes in zitten. Deze stofdeeltjes hechten zich aan de buizen waardoor uiteindelijk de afzuigcapaciteit afneemt. Het verdient de aanbeveling om het kanalenstelsel iedere 8 jaar te (laten) reinigen.

De mogelijkheid bestaat dat er in de badkamer een extra bediening is aangebracht. Met deze bediening kunt u de ventilatie-unit tijdelijk op een hogere stand inschakelen. Hierdoor wordt als er gedoucht wordt het vocht wat ontstaat versneld afgevoerd. Als u de hoeveelheid tijd hebt ingesteld en deze is afgelopen zal de ventilatie box terugkeren in zijn "normale" stand. Deze bediening is voorzien van batterijen en zullen dus na enige tijd vervangen moeten worden.

## B. Garantie - Onderhoud

U hebt uiteraard gedurende een bepaalde periode garantie op uw installatie. De tijdsduur van deze garantieperiode wordt bepaald door de normen en/of voorwaarden van het garantie- of waarborg label, waaronder u de woning heeft gekocht.

Dit betekent bijvoorbeeld dat u in de garantieperiode ook door deskundigen onderhoud moet laten uitvoeren omdat anders uw garantie vervalst, ook is het mogelijk dat er eventuele inspectiekosten in rekening worden gebracht.

Wanneer u zelf werkzaamheden aan de installatie uitvoert dan vervalst de garantie en zullen eventuele kosten in rekening worden gebracht.

Wanneer de storing veroorzaakt is door verkeerd gebruik van de installatie dan zullen de eventuele kosten bij u in rekening gebracht worden.

## C. Klachten en/of storingen

Lukt het niet dan vragen wij u contact op te nemen met de partij waar u de woning van heeft aangekocht.